

Závesné kreslo – Kokon

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pri vybaľovaní malých súčiastok udržujte deti v bezpečnej vzdialosti. Obal obsahuje rôzne malé súčiastky (napr. skrutky a kovanie), ktoré môžu byť prehltnuté.
- Správne používanie kresla je povolené až po dokončení montáže.
- V prípade používania kresla na iný účel - napríklad ako stupienok - hrozí značné nebezpečenstvo zranenia.
- Stabilita kresla je zaručená pri jeho obvyklom - bežnom použití, výrobca neodporúča hojdanie.
- Pre zaistenie stability je nutné, aby nedošlo k vychýleniu zvislej osi mimo kruhovú podstavu.
- Pravidelne kontrolujte všetky spoje a skrutky ohľadom pevnosti, pretože môže (v závislosti na používaní) dôjsť k ich uvoľneniu.

MONTÁŽNE POKYNY

- Všetky súčiastky vyberte opatrne z obalu a položte ich na ochranný podklad (napr. koberec alebo prikrývku), aby sa zabránilo poškodeniu povrchu.
- Vykonajte montáž kresla podľa zobrazenia.
- Na záver prosím skontrolujte, či sú všetky skrutky utiahnuté a či je kreslo stabilné, resp. či sa nevilká.

